

日常のメンテナンス

月に一度、ソファ表面に掃除機をかけてください。

ソファの表面に蓄積したホコリや細かなゴミは放置すると繊維の奥まで入り込み、頑固な汚れの原因になります。月に一度程度、掃除機をかけてソファの表面を清潔に保ってください。

※ 掃除機は清潔な状態で、ブラシ付きのアタッチメントをご使用ください。

※ 強い力で擦ると繊維が抜け、色移りしたように見える可能性がございます。ご注意ください。

定期的にソファを換気してください。

カビ・ダニを発生させないために、脚が無く床に直置きするタイプのソファは、
・ソファを壁に立てかけて、裏面を空気に触れさせる
・お部屋の掃除のついでなど、定期的にソファを少し持ち上げて下に風を通す
などして、定期的にソファの換気を行ってください。

※ 雨の日など、湿度の高い日は避けること。

アイロンや布団乾燥機は使用しないでください。

布団乾燥機：過度な乾燥はソファを傷める原因になります。

アイロン：生地の表面形状の変化や変色の原因になります。

カバー着脱時の注意点

マジックテープが付いているカバーを着脱する際は、**必ず事前にマジックテープの保護を行なってください。**

マジックテープが生地や縫製部分に引っかかり、カバーの損傷、ほつれの原因となることを防ぎます。

お手入れ方法

アクアクリーン加工を施しているので、室内で生じる汚れの大半（ワイン、インク、ソース、脂肪、泥、チョコレート、クリーム等）を、少量の水だけで落とすことができます。



STEP 1

生地にこぼれた汚れを取り除きます。



STEP 2

汚れを直接、または水で湿らせた吸水性の高い布で濡らし、数秒待ちます。



STEP 3

汚れに布を押し当て、円を描くように生地を優しくこすります。

※ 大量の水分汚れは生地の裏面に染み込んでいる可能性がございます。上記「**カバー着脱時の注意点**」をご確認の上、カバーを取り外して裏面の水分も取り除いてください。

※ **STEP 1**：固形物などの予め取り除ける汚れは、汚れが広がらないように注意しながらできるだけ取り除いてください。

※ **STEP 2**：マーカーなどの頑固な汚れの場合、水に少量の中性洗剤を加えてください。

※ **STEP 3**：強い力で擦ると繊維が抜け、色移りしたように見える可能性がございます。ご注意ください。

洗濯・クリーニングに関して

生地「ビソン」は洗濯不可です。

部分的な汚れは上記「生地のお手入れ方法」記載の方法でお手入れしてください。

カバーを全体的にクリーニングする際は、上記「カバー着脱時の注意点」をご確認の上、カバーを取り外し、クリーニング店等の専門業者に「石油系溶剤による弱いドライクリーニング」でご依頼ください。

その他、ご不明点やお困りのことがございましたらお気軽にご相談くださいませ。

ローソファ専門店 HAREM

<https://harem-shop.com>

E-mail : shop@harem-shop.com

東京店

〒153-0042 東京都目黒区青葉台 3-13-14 B1F

TEL : 03-6455-1375

大阪店

〒591-8004 大阪府堺市北区蔵前町 1-17-1

TEL : 072-252-2625