

## カバーについて

カバーは布製品のため、伸びや傷みが発生いたします。目安としては5~7年程度での交換を推奨しております。スタッフの経験上、少なくとも7~10年でカバーを交換していただければソファ本体への負担も軽減し、より永く快適にご使用いただくことができます。

布製カバーのお手入れや注意事項については、別紙の「布製ソファお手入れシート」をご参照くださいませ。

※ ご使用の環境・状況により異なりますので、上記の年数はあくまで目安としてご理解ください。

※ ソファカバーの内側のインナーカバー(白い布地のもの)は外さないでください。

## カバーのマジックテープについて

カバーの固定にはマジックテープを使用しています。

- ・長くご愛用いただくために、カバーを取り外す際はマジックテープを**優しく丁寧に剥がしてください**。
- ・マジックテープの付け外しを繰り返すことで、マジックテープの接着力は徐々に弱まっていきます。予めご了承ください。
- ・マジックテープとカバーの損傷防止のため、お手入れの際は必ず事前に市販のフック状(オス)のマジックテープで**マジックテープの保護を行なってください**。

## 背もたれについて

### 裏面のノンスリップシートについて

- ・ベース(座面)の生地の種類により、滑り止めの効き具合に僅かな差異が生じます。ウィズソファの背もたれとして使用できないほどの滑りを感じた際は、お手数ですがお問合せください。
- ・ノンスリップシートは通気性には優れておりません。ご使用の環境・状況によってはカビが生じる恐れがあるため、裏面を空気に触れさせて換気する、清潔な状態に保つなど、**定期的なケアでカビ対策を行なってください**。

### バックレストファンクションの素材・構造について

リクライニングできるフレームとクッションを組み合わせています。

- ・フレームはカバーが取り外せない「張り込みタイプ」です。裏面にマジックテープが付いていますが、**破損の原因となるため取り外さないでください**。
- ・クッションはカバーが取り外せる「カバーリングタイプ」です。カバーのお手入れ方法は各生地のご注意点を確認の上、別紙の「布製ソファお手入れシート」をご参照くださいませ。

リクライニング機能(角度調整)のための金具を使用しています。

角度の調整、背もたれとしての使用以外の力を加えると金具が破損する恐れがあるため、取り扱いには十分にご注意ください。

### 背ロングの素材・構造について

中央の曲げられる部分のウレタンには切り込みが入っています。

切り込み部分はウレタンの分密度が少なく、上からかかる力に弱い構造です。**背ロングの上に座ると変形・破損に繋がる恐れがある**ため、取り扱いには十分にご注意ください。

### 座面について

ベース(座面)の裏面は通気性の高い素材を採用しておりますが、ご使用の環境・状況によってはカビが生じる恐れがございます。裏面を空気に触れさせて換気する、清潔な状態に保つなど、**定期的なケアでカビ対策を行なってください**。

## 経年変化について

ウレタン、生地、クッションは絶対的な消耗部分であり、経年変化や日常使用により必ずへたりが生じますが、少しのメンテナンスで座り心地や見た目が良くなることがあります。

- ・カバーのメンテナンスを行う。※
- ・カバーのマジックテープを一度外して、少し引っ張りながら貼り直す。
- ・座面の前後を入れ替える。

上記のメンテナンスを定期的に行うことで、長く、心地よく、ソファをご愛用いただけます。ソファに元気が無くなってきたと感じた際は、ぜひお試しください。

※詳しくは別紙の「布製ソファお手入れシート」をご参照くださいませ。なお、生地により水洗い不可、ドライクリーニング不可などのご注意点がございます。事前にご確認くださいませ。

その他、ご不明点やお困りのことがございましたらお気軽にご相談くださいませ。