

カバーについて

1) カバーは布製品のため、伸びや傷みが発生いたします。目安としては5~7年程度での交換を推奨しております。スタッフの経験上、少なくとも7~10年でカバーを交換していただければソファ本体への負担も軽減し、より長く快適にご使用いただくことができます。

布製カバーのお手入れや注意事項については、別紙の「布製ソファお手入れシート」をご参照くださいませ。

※ ご使用の環境・状況により異なりますので、あくまで目安としてお考えください。

2) ご購入いただいたカバータイプにより、取り外し可能な箇所が異なります。

・フルカバーリングタイプ

ソファ全面及びクッションのカバー取り外し・交換が可能です。

・張り込みタイプ

座面部分・クッションのカバーのみ取り外し・交換が可能です。(価格等はお問い合わせください)

マジックテープについて

着脱可能なカバーや座面部分の固定には、マジックテープを使用しています。

長くご愛用いただくためにも、マジックテープの付け外しの際には「優しく丁寧に」剥がしていただけますようお願いいたします。

※ 張り付き度合いは、新品時に比べると劣って参ります。

※ マジックテープのオス部分の引っかかりの力が弱くならないようにするため、また引っかかりにより生地などを傷める原因にもなりますので、カバー取り外しの際は**カバー側のマジックテープの保護**を行なってください。

木脚について

ロハスソファは、脚の交換により高さを変更していただくことが可能です。

付属の木脚を取り付ける際は、奥までしっかりネジを締めてください。

経年変化について

ウレタン、ソファカバーは**消耗品ですので経年劣化は免れません。**

ウレタンは、正常な範囲でのご使用であれば極端にへたってしまうと使えなくなる、ということはありません。

また、経年変化によりよれてしまい、ソファのへたりに見えることがあります。その場合は裏面のマジックテープ部分を引っ張りながら、カバーを整えてください。

その他、ご不明点やお困りのことがございましたらお気軽にご相談くださいませ。

ローソファ専門店 HAREM

住所：〒591-8004 大阪府堺市北区蔵前町 1-17-1

TEL：072-252-2625

E-mail：shop@harem-shop.com